


Personifikační jednotka PDS-VF

Je určena k vložení kódu nové bezkontaktní karty a k zadávání přístupových práv do autonomních přístupových jednotek ADSP v součinnosti s programem *ADSP Loader*. Po vyvolání příslušné funkce programu se k jednotce přiloží požadovaná karta a její kód je přenesen do počítače, kde je k tomuto kódu přiřazeno jméno uživatele. Po vytvoření seznamu přístupových práv se tento přehraje zpět do paměti personifikátoru. Poté se personifikátor připojí k přístupové jednotce ADSP a seznam je automaticky přenesen do paměti této jednotky. Pomocí personifikátoru lze zadávat přístupová práva do libovolného počtu přístupových jednotek v daném objektu. Personifikátor se připojuje do sériového portu počítače (COM1, COM2) a je napájen z adapteru, který je součástí dodávky. Jednotlivé akce jsou doprovázeny optickou signalizací pomocí LED umístěných na čelní straně personifikátoru.



Programové vybavení *ADSP Loader*:

Program pracuje v prostředí MS Windows 98, 2000, NT, XP a VISTA. Instaluje se z příloženého CD na pevný disk počítače (standardně do adresáře *Program Files*).

Program umožňuje vytvoření seznamu všech osob v objektu s přidělenými kartami a vytvoření seznamů přístupových práv do jednotlivých objektů. Pomocí programu lze rovněž pro každý objekt nastavit dobu sepnutí relé (otevření zámku).

Podrobnosti o programu *ADSP Loader* naleznete v příslušném návodu k použití který je součástí instalačního CD.

Technické údaje:

Napájení:	DC 12V z adapteru
Typ přenosu:	sériový RS232
Rozměry:	80x61x35 mm
Provozní teplota:	0 až 40 °C

